

ISATEL TELEFONIA
www.isatel.cl

NEC

SL1000

MANUAL DE USUARIO

**TELÉFONO
CONVENCIONAL**

ÍNDICE

LLAMADAS POR LÍNEA EXTERNA

- | | |
|---|---|
| 1. Llamadas por línea externa | 3 |
| 2. Líneas externas ocupadas | 3 |
| 3. Transferencia de llamadas | 3 |
| 4. Dejar una llamada en espera (Sin colgar) | 3 |
| 5. Dejar una llamada en espera (Colgando) | 4 |
| 6. Tomar línea en espera | 4 |
| 7. Recuperar tono de línea (flash) | 4 |
| 8. Marcación abreviada | 4 |
| 9. Conferencias | 4 |
| 10. Marcar el último n° digitado | 5 |
| 11. Candado (bloqueo de marcación) | 5 |

LLAMADAS INTERNAS

- | | |
|---|---|
| 12. Llamada a anexo | 6 |
| 13. Llamada a anexo ocupado | 6 |
| 14. Mensaje en espera | 6 |
| 15. Localización interna (por anexos digitales) | 6 |

LLAMADAS ENTRANTES

- | | |
|--|---|
| 16. Responder llamada entrante | 7 |
| 17. Capturar una llamada | 7 |
| 18. Desviar mis llamadas hacia otro anexo | 7 |
| 19. Desvío tandem (hacia anexo análogo o inalámbrico) | 8 |
| 20. Sígame (traer las llamadas de mi anexo hacia otro) | 8 |
| 21. No molestar (bloquear llamadas entrantes) | 8 |
| 22. Cancelar común: desvíos, sígame, no molestar | 8 |

OTRAS FACILIDADES

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 23. Alarmas personales | 9 |
| 24. Localización externa | 9 |
| 25. Llamada a portero electrónico | 9 |

LLAMADAS POR LÍNEA EXTERNA

1. LLAMADAS POR LÍNEA EXTERNA

- a) Descuelgue y digite **9** (escucha tono de línea externa)
- b) Digite el n° telefónico

2. LINEAS EXTERNAS OCUPADAS

- a) Si al digitar **9** escucha tono ocupado
- b) Digite **850**
- c) Cuelgue
- d) Cuando una línea queda libre, su anexo ringuea y al descolgar escucha tono de línea externa
- e) Digite el n° telefónico

- Para cancelar

- a) Descuelgue y digite **870**
- b) Cuelgue

3. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
(La llamada queda en espera)
- c) Digite el n° de anexo
- d) Cuelgue inmediatamente o después que le conteste

4. DEJAR UNA LLAMADA EN ESPERA (Sin colgar)

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
(No cuelgue)
- c) Puede llamar a un anexo para consulta (no cuelgue)

- Para recuperar la llamada

- d) Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**.

NOTA: Puede alternar entre ambas llamadas presionando **FLASH** o **R** o **·←→·**.

5. DEJAR UNA LLAMADA EN ESPERA (Colgando)

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
- c) Digite **832**
- d) Puede colgar

- **Para recuperar la llamada**

- e) Digite **862**

6. TOMAR LÍNEA EN ESPERA

- a) Escucha anuncio de tomar una línea
- b) Descuelgue y digite **772 + n° de línea**

Ejemplo: N° de línea = **5, 05** (2 díg.)

7. RECUPERAR TONO DE LINEA (FLASH)

- a) Línea externa en algún estado
- b) Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
- c) Digite **806**
- d) Recupera el tono de línea externa

8. MARCACIÓN ABREVIADA

- a) Descuelgue y digite **813**
- b) Digite n° de memoria (**000** a **999**)

9. CONFERENCIAS

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione **FLASH** o **R** o **·←→·**
- c) Digite **826**
- d) Marque: **n° de anexo** o **9 + n° telefónico**
- e) Para incluir otro participante, repita (b) (c) (d) para quedar en conferencia (f)
- f) Presione dos veces **FLASH** o **R** o **·←→·** (Queda en conferencia)

NOTA: Una conferencia admite hasta 16 participantes, al menos 1 debe ser interno.

10. MARCAR EL ULTIMO N° DIGITADO

- a) Descuelgue
- b) Digite **816**

- Para borrar el último número digitado

- a) Descuelgue y digite **876**
- b) Cuelgue

11. CANDADO (Bloqueo de marcación)

- a) Descuelgue y digite **700**
- b) Piense una clave de 4 dígitos y digítela: **XXXX**
- c) Digite **1**
- d) Cuelgue

- Para cancelar bloqueo

- a) Descuelgue y digite **700**
- b) Digite la misma clave de 4 dígitos: **XXXX**
- c) Digite **0**
- d) Cuelgue

NOTA: ¡No olvide la clave!

LLAMADAS INTERNAS

12. LLAMADA A ANEXO

- a) Descuelgue
- b) Digite un n° de anexo
NOTA : Digitando "1" cambia a llamada por voz o ring (solo anexos multilíneas)

13. LLAMADA A ANEXO OCUPADO

- a) Escucha tono de ocupado
- b) Digite **850**
- c) Cuelgue
(Cuando el otro anexo se desocupa, su anexo ringuea y al descolgar escucha ring de llamada)
- d) El otro anexo contesta

- Para cancelar

- a) Descuelgue y digite **870**
- b) Cuelgue

14. MENSAJE EN ESPERA

- a) Anexo no contesta o escucha tono de ocupado
- b) Digite **841**
- c) Cuelgue
(Lámpara de mensajes queda intermitente en el otro anexo)

- Para contestar mensaje en espera

- a) Lámpara de mensajes está intermitente o escucha tono discontinuo en el auricular
- b) Descuelgue y digite **841**
(su anexo llama al anexo que dejó el mensaje en espera)

- Para cancelar mensaje en espera

- a) Descuelgue
- b) Digite una opción:
871 + n° anexo: mensaje específico
873 : todos los mensajes
- c) Cuelgue

15. LOCALIZACIÓN INTERNA (por anexos digitales)

- a) Descuelgue
- b) Digite una opción de localización:
801 + N : localización por grupo **N** (N = 1 a 32)
8010 : localización general por parlantes de anexos
- c) Diga su mensaje

NOTA: Máximo 50 anexos por grupo.

LLAMADAS ENTRANTES

16. RESPONDER LLAMADA ENTRANTE

- a) Escucha ring de llamada
- b) Descuelgue

17. CAPTURAR UNA LLAMADA

- a) Ring de llamada en otro anexo
- b) Descuelgue
- c) Digite una opción de captura:
 - 867** : captura anexo en mismo grupo
 - 866 + n° anexo** : captura anexo específico

18. DESVIAR MIS LLAMADAS HACIA OTRO ANEXO

- a) Descuelgue
- b) Digite un tipo de desvío:
 - **848 1** : todas las llamadas
 - **845 1** : cuando no contesto
 - **844 1** : cuando no contesto o anexo está ocupado
 - **843 1** : cuando anexo está ocupado
 - **842 1** : todas las llamadas con ring en ambos anexos
- c) Digite n° anexo destino
- e) Cuelgue

- Para cancelar

- a) Descuelgue
- b) Digite de acuerdo al tipo de desvío:
 - **848 0**
 - **845 0**
 - **844 0**
 - **843 0**
 - **842 0**
- c) Cuelgue

NOTA: También puede cancelar con: Descolgar **720** Colgar

19. DESVÍO TANDEM (hacia anexo análogo o inalámbrico DECT)

- a) Descuelgue
- b) Digite **744 1** + n° anexo destino
- c) Cuelgue

- Para cancelar

- a) Descuelgue y digite **744 0**
- b) Cuelgue

NOTA1: También puede cancelar con: Descolgar **720** Colgar

NOTA2: Tendrá ring en ambos anexos. Cuando uno contesta, el otro queda bloqueado durante la conversación.

20. SÍGAME (Traer las llamadas de mi anexo hacia otro)

- a) Descuelgue y digite **846 1** + n° anexo origen
- b) Cuelgue

- Para cancelar

- a) Descuelgue y digite **846**
- b) Digite una opción:
 - 0 + n° anexo** : anexo específico
 - 00** : todos
- c) Cuelgue

NOTA: Para cancelar también puede usar: Descolgar **720** Colgar

21. NO MOLESTAR (Bloquear Llamadas Entrantes)

- a) Descuelgue y digite **847**
- b) Digite una opción:
 - 1** : bloquea llamadas externas
 - 2** : bloquea llamadas internas
 - 3** : bloquea llamadas internas y externas
 - 4** : bloquea llamadas transferidas
 - 0** : cancela no molestar
- c) Cuelgue

22. CANCELAR COMÚN: DESVÍOS, SÍGAME, NO MOLESTAR

- a) Descuelgue y digite **720**
- b) Cuelgue

OTRAS FACILIDADES

23. ALARMAS PERSONALES

- a) Descuelgue y digite **827**
- b) Digite tipo de alerta:
 - 1** : ocurre sólo una vez
 - 2** : se activa todos los días
- c) Digite la hora: **hhmm** (hh = 00 a 23, mm = 00 a 59)
- d) Cuelgue
 - **Para apagar alarma** : Descuelgue y cuelgue
 - **Para cancelar** : Repita los pasos (a) y (b) y digite **9999**

24. LOCALIZACIÓN EXTERNA

- a) Descuelgue
- b) Digite una opción de localización:
 - 803 + N** : llamado por grupo **N** (N = 1 a 9: Aspire /1 a 6: Topaz)
 - 8030** : llamado general por parlantes externos
- c) Haga su anuncio

25. LLAMADA A PORTERO ELECTRÓNICO (Accionar Chapa)

- a) Descuelgue
- b) Digite:
 - 802 + N** : llamada a portero **N**
- c) Hable

NOTA: Para accionar la chapa eléctrica, presione el botón **FLASH** o **R** o **·←→·** cuando esté comunicado con el portero.

Ni este manual ni nada de lo contenido en él puede ser considerado como una garantía, o alguna representación, respecto de la información del equipo cubierto. Este manual está sujeto a cambios sin aviso previo. El fabricante no tiene ninguna obligación de proporcionar actualizaciones ni correcciones de este manual. Es más, también se reserva el derecho, sin notificación previa, de hacer cambios en el diseño del equipo o sus componentes si lo considera apropiado. No se hace ninguna representación de que este manual esté completo o correcto en todo lo respectivo y el fabricante no será responsable de ningún error u omisión. El fabricante no será responsable por ningún incidente o daño consecuente, en conexión con el uso de este manual. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiado o reproducido sin el consentimiento previo por escrito de